
Informazioni tecniche Istruzioni per l'installazione

Caldaia per olio combustibile e gas Uno-3 (130-280)



I prodotti Hoval devono essere installati e attivati solamente da tecnici. L'istruzione per l'uso é appositamente per il **tecnico**. L'installazioni elettriche devono essere eseguite esclusivamente dall'elettricista.

Queste istruzioni valgono per i tipi seguenti: 7-Uno-3 (130, 160, 190, 220, 250, 280) 7 -Uno-3 b-i* (130,160, 190, 220, 250, 280) e per gli stessi tipi con pressione di funzionamento più alta (H)

*b-i = bruciatore integrato

Le caldaie Uno-3 sono adatte e omologate come generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura di mandata consentita fino a 100°C¹). Esse sono progettate per impianti chiusi, possono però essere montate anche in impianti aperti secondo EN 12828 ¹) Vedi punto 3.2



1.	Avise importanti	
1.1	Ulteriori istruzioni	3
1.2	Avvertenze di sicurezza	_
1.3	Norme ed autorizzazioni ufficiali	3
1.4	Garanzia	4
2.	Montaggio	
2.1	Immissione	
2.2	Installazione, livellamento	
2.3	Montaggio dell'isolamento termico	
2.4	Montaggio del rivestimento	
2.6	Montaggio del comando della caldaia in alto	10
3.	Informazioni tecniche	
3.1	Descrizione della caldaia	
3.1.1	La Uno-3 (130-280) soddisfa le seguenti direttive + norme	
3.2	Dati tecnici	
3.2.1	Dati tecnici Uno-3 (130-280) per italia	
3.2.2		
3.4	Dimensioni	
3.5	Dimensioni senza isolamento termico e rivestimento (misure per il traporto)	15
4.	Installazione	
4.1	Requisiti locale caldaia	16
4.2	Collegamento e dimensionamento della canna fumaria	
4.3	Montaggio del bruciatore	
4.3.1	Insonorizzazione	
4.4	Combustibile	
4.5	Collegamento elettrico	
4.5.1 4.6	Collegamento elettrico del bruciatore	
_	Composizione dei regolatori dei gas combusti	
4.6.1 4.7	Diagrammi dei gas combusti e di potenza	
4. <i>7</i> 4.8	Miscela di mandata, o limite minimo della temperatura di ritorno caldaia	
4.0 4.9	Impostazione dei regolatori di temperatura Valvole di sicurezza	
4.9 4.10	Pompa di carico (caldaia con riscaldatore d'acqua aggregato)	
4.10	Pompa di riscaldamentoPompa di riscaldamento	
5.	Messa in servizio	
5.1	Qualità dell'acqua	23
5.1.1	Acqua riscaldamento	
5.1.2		
5.2	Riempimento dell'impianto di riscaldamento	
5.3	Riempimento del riscaldatore per l'acqua calda (se presente)	
5.4	Prima messa in servizio	
5.5	Bruciatore a nafta o gas	
5.5	Consegna al conduttore magazzinaggio	
6.	Manutenzione	
6.1	Informazioni per il bruciatorista/Spazzacamino riguardo al tasto di misura delle emissioni	25
6.2	Pulizia della caldaia	
6.2.1	Preparativi	
6.2.2		
6.2.3	11 /	
7.	Panoramica impostazioni	
7.1	Tabella parametri	
7.2	Panoramica segnalazioni guasti TopTronic®T	36

4 205 118 / 01 **Avvisi importanti**

1. Avise importanti

1.1 Ulteriori istruzioni

L'imballo dei singoli componenti contiene tutte le ulteriori istruzioni eventualmente necessarie per la versione specifica dei componenti stessi.

Ulteriori fonti informative

- Catalogo Hoval
- Norme, disposizioni

1.2 Avvertenze di sicurezza

La messa in funzione dell'impianto deve avvenire solo a condizione che tutte le norme e le disposizioni di sicurezza rilevanti siano state rispettate. Quando si effettua una prova del funzionamento devono essere rispettate almeno le seguenti condizioni:

- 1. la valvola di sicurezza deve essere stata installata (impianto chiuso);
- 2. Il sistema di comando deve essere funzionante (collegato alla rete di corrente);
- 3. Il sensore del sistema di sicurezza di limitazione della temperatura deve trovarsi nel manicotto ad immersione (fare riferimento al paragrafo 2.2);
- 4. L'impianto deve essere stato riempito d'acqua;
- 5. Il vaso d'espansione collegato;
- 6. Il manicotto di eliminazione fumi deve essere collegato con la canna fumaria tramite l'apposita tubazione di eliminazione fumi;
- 7. Il bruciatore deve essere stato precedentemente impostato.
- 8. Bruciatore già impostato.

1.3 Norme ed autorizzazioni ufficiali

Per l'installazione e l'uso dell'impianto è necessario rispettare le seguenti norme:

Germania

- DIN EN 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici - Procedimento per il calcolo della potenzialità nominale
- DIN 303 Caldaie con bruciatore di ventola.
- DIN EN 12828 Foglio 1 e 2 Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione degli impianti di riscaldamento.
- DIN 4755 Impianti di combustione a l'olio. Costruzione, finitura, requisiti tecnici di sicurezza.
- DIN 4756 Impianti di combustione a gas: costruzione, finitura, requisiti tecnici di sicurezza, progettazione ed esecuzione.
- DIN 18160 Canne fumarie domestiche, requisiti, progettazione ed esecuzione.
- TRD 702 Impianti di caldaie a vapore con produzione di acqua calda del gruppo II.
- DIN EN 13384 Sistemi di evacuazione fumi procedimento di calcolo termico e fluidodinamico.

- TRD 721 Dispositivi di sicurezza contro il superamento della pressione consentita / valvole di sicurezza/per caldaie a vapore del gruppo II.
- VDI 2035 Prevenzione dei danni causati da corrosione e formazione di pietre negli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
- DIN 57 116/VDI 0116 Attrezzatura elettrica di impianti a combustione (Normativa VDE).
- Per ulteriori norme da rispettare fare riferimento all'allegato N-430 020.

Austria

- ÖNorm B 8120 Riscaldamenti ad acqua calda aperti, dispositivi di sicurezza.
- ÖNorm B 8131 Riscaldamenti ad acqua calda chiusi: norme di sicurezza, esecuzione e collaudo.
- ÖNorm B 8133 Impianti di riscaldamento ad acqua calda: requisiti tecnici di sicurezza.
- ÖNorm B 8136 Impianti di riscaldamento, requisiti di spazio ed altri requisiti costruttivi
- ÖNorm M 7515 Calcolo delle dimensioni di raccolta, definizioni, procedimento di calcolo.
- ÖNorm H 5170 Impianti di riscaldamento requisiti tecnici di protezione contro gli incendi
- ÖVGW TR-Gas

Svizzera

- VKF Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi.
- Direttive del corpo dei vigili del fuoco.
- SVGW/SSIGA.
- SNV 27 10 20 Ventilazione del focolare in entrata ed in uscita.
- NWKI 88-4 Trattamento delle acque per impianti di riscaldamento, a vapore e climatizzatori.
- SWKI 93-1 Dispositivi tecnici di sicurezza per impianti di riscaldamento.
- KRW Corrosione causata da composti alogeni.
- KRW/VSO/FKR Allacciamenti elettrici a spina per caldaie da riscaldamento e bruciatori.

ed ulteriori norme CEN, CEN ELEC, DIN, VDE, DVGW TRD e tutte le leggi e le norme emanate dal legislatore.

Inoltre, tutte le norme emanate dalle autorità locali che regolano il settore edilizio, dagli enti assicurativi e dal personale specializzato nella pulizia dei camini. Se il materiale da combustione è il gas, è inoltre necessario osservare le norme emanate dall'ente preposto alla fornitura del gas e, se necessario, richiedere un'autorizzazione ufficiale.

Avvisi importanti 4 205 118 / 01

1.4 Garanzia

Il buon funzionamento della caldaia dipende esclusivamente dal rispetto delle presenti indicazioni ed istruzioni per l'uso e dallo svolgimento, da parte di un tecnico esperto autorizzato, di regolari interventi di manutenzione (contratto di manutenzione). La garanzia non copre eventuali interventi volti all'eliminazione di guasti o danni causati da mezzi di combustione inquinati (gas, acqua, aria per la combustione), additivi chimici inadatti aggiunti all'acqua di riscaldamento, manipolazione impropria, errata installazione, modifiche non consentite e danni causati da maltrattamenti. Lo stesso vale per eventuali problemi di corrosione causati da composti alogeni, ad es. derivanti dall'uso di bombolette spray, lacche, collanti, solventi e detersivi.

4 205 118 / 01 Montaggio


2. Montaggio

2.1 Immissione

In caso di ristrettezze di spazio, è possibile trasportare l'Uno-3 poggiandola sulla porta. A questo scopo, dietro la porta sono montati, come appoggio, dadi esagonali. Dopo il trasporto, questi ultimi possono semplicemente essere riavvitati alla staffa.



Prima della messa in servizio, allentare i 6 controdadi di trasporto e riavvitarli.



2.2 Installazione, livellamento

Per l'installazione della caldaia non occorre una piastra di fondazione particolare, che viene però consigliata.

Ingombro

per l'applicazione dell'isolamento termico e per il rivestimento di lamiera

lateralmente almeno 40 cm, a sinistra e a destra della caldaia

In caso di distanze minori dalle pareti, la caldaia deve essere completamente isolata termicamente e rivestita prima di essere spinta nella posizione prevista d'installazione.

Collegare le condutture solo dopo che la caldaia sia stata termicamente isolata e rivestita!


Dietro la caldaia deve esserci sempre una distanza dalla parete tale che l'apertura di polizia nel collettore dei gas combusti sia ben accessibile. La porta della caldaia con il bruciatore deve poter essere aperta.

Porta della caldaia apribile a sinistra

C'è la possibilità di invertire la porta della caldaia in modo che si apra a sinistra. Ciò può essere vantaggioso nel caso d'installazione in un angolo.

L'inversione avviene nel modo seguente:

effettuare l'inversione soltanto con porta della caldaia chiusa e fissata.



- 1. Smontare la vite speciale (1)
- 2. Girare il braccio losschnallte (2) sul lato opposto
- 3. Montare nuovamente la vite speciale (1) sull'altro lato.
- 4. Montare sull'altro lato la spina del bruciatore (vedi anche punto 4.5.1).



Livellamento:

Livellare con livella ad acqua lo spigolo superiore del rivestimento d'acqua della caldaia (asse longitudinale della caldaia) in posizione esattamente orizzontale, o con una inclinazione molto leggera verso dietro, applicando inferiormente delle barre come zoccolo, affinché la caldaia possa sfiatare perfettamente.


Prima del montaggio del bruciatore, montare la parte doppia della porta (pos. 8a, fig. 6) (rivestimento della porta).

Per le caldaie con riscaldatore d'acqua sovrapposto vedi Istruzioni di montaggio separate 6

Montaggio dell'isolamento termico 2.3

- 1. Sulla zona frontale della caldaia montare, allineata orizzontalmente, la staffa di supporto anteriore (1) con viti esagonali M8, dadi e rosette
 - applicare clips a C
- Montare, allineata orizzontalmente, la staffa di supporto posteriore (2) con viti esagonali M8, dadi e rosette αi
 - applicare clips a C
- Disporre il materasso termoisolante (3) (nell'Uno-3 (250/280) = 2 materassi) intorno al corpo della caldaia (punto di giuntura in alto, lato nero all'esterno რ
- Fissare il materasso termoisolante (3) con 2 (0 3) nastri di plastica (4) e relativi elementi di chiusura (4a): 4.
- come fissaggio supplementare si usano anche molle di trazione (4b)
- non tendere troppo i nastri (riduzione del potere isolante)
- Infilare i materassi termoisolanti (5/a/b/c) sugli spinotti applicate sulla parete posteriore della caldaia e fissarle con rondelle di sostegno (ø 38) Avvolgere il materassi termoisolanti (5d) intorno ai bocchettoni di connessione e fissarli con molle di trazione Per informazione, i materassi termoisolanti sporgono a sinistra e a destra di 80 mm. 5.
- Infilare i materassi termoisolanti (6/a/b/c/d) sugli spinotti saldati sul collettore dei gas combusti e assicurarle con le rondelle di sostegno allegate (ø 9.
- 7. Infilare il materasso termoisolante (7/a/b/c/d) agli spinotti saldati sulla parete frontale della caldaia e assicurarla con le rondelle di sostegno allegate (ø 38)
- Per realizzare un montaggio più semplice del materasso isolante 7c (o 7d in caso di porta con apertura a destra), questo può essere tagliato. Per informazione, i materassi termoisolanti sporgono a sinistra e a destra di 50 mm
- → I rimanenti 2 materassi termoisolanti (12) vengono applicati dopo il montaggio del rivestimento

4 205 118 / 01 Montaggio



Montaggio del rivestimento **% 7** ⊗

- Fissare alla porta il perno (8) con dado esagonale e rosetta e poi montare il rivestimento della porta stessa (8a).
- re sinistra (o destra) e portare il cavo del bruciatore (9e) (eventualmente al di sopra della caldaia) fino all'apertura per il comando (guida del cavo come da fig. 6). Infilare le parti laterali di destra e di sinistra (9b e 9c) sui supporti (9) e fissarle alle staffe anteriori (1, fig.3) con viti per lamiera Applicare il supporto (9) sulla cerniera della porta (Fig. 6a) Fissare su ciascuna delle parti laterali (9b/9c) 4 viti speciali (9a) con controdado. Montare la spina del bruciatore (9b) nella parte laterale anterioი ი
- Applicare alle parti laterali (9b,9c) la parete laterale inferiore di destra e di sinistra (10) e fissarle alle staffe di supporto posteriori (2, fig.3) con viti per lamiera ø 4,8 x 38. 0.
- Fissare la parete laterale superiore di destra e di sinistra (11,11a) (come le pareti laterali inferiori, vedi punto 10) Ξ.
- Inserire 2 materassi termoisolanti (12) in direzione longitudinale a sinistra e a destra (per evitare la circolazione verticale dell'aria). 5
- Vale soltanto in caso di montaggio laterale del comando (vedi punto 2.5) Montare nella parete laterale 2 viti speciali (13, fig. 4) con controdado che vengono usate per alloggiare il comando. 33.
- Fissare, con viti per lamiera ø 3,5 x 9,5 e clips a C, la parete posteriore inferiore e superiore (14, 14a) agli spigoli della parete laterale (10,11,11a) Montare la lamiera di copertura (14b) con viti per lamiera ø 3,5 x 9,5 4.

Montaggio del comando caldaia lateralmente 2.5


3 è anche possibile applicare il comando sull'Uno-3. La descrizione relativa si trova sulla pagina seguente. Il comando deve essere montato lateralmente all'Uno-3. Se ciò dovesse causare problemi di spazio,


15a

- Smontare la lamiera di protezione della cassetta di comando (15, fig.6). Applicare alla parete laterale (11a, fig.6) la cassetta elettrica (15a, fig.4) con le aperture per le viti speciali e assicurarla con due viti per amiera ø 3,5 x 6,5 e rosette dentate a ventaglio (15b). 5.
- Tirare i capillari con i sensori da immersione (16, fig.5) attraverso l'apertura (16a, fig.4). nella parete laterale. Infilarli nel manicotto da immersione (16b, fig.6) fino all'arresto e fissarli con la molla di sostegno (16c, fig.5). Inserire la spina del bruciatore (16d) 16.


Attenzione: i capillari non devono essere piegati

- Montare la lamiera di copertura (15) con viti per lamiera ø 3,5 x 6,5 e rosette dentate a ventaglio 17.
- Applicare il coperchio (18,18a) del rivestimento e fissarlo a destra e sinistra con 2 viti per lamiera ø 4,8 x 13. (Per esecuzione coperchio percorribile vedi istruzioni separate) ∞.
- Montare coperchio di copertura (19, 19a) con viti per lamiera ø 3,5 x 9,5 6.
- Incollare le targhette e, se necessario, montare lateralmente un supporto per il manuale. 20.
- Rimuovere gli elementi di sicurezza per il trasporto, vedi punto 2.1 21.





4 205 118 / 01 Montaggio



Montaggio 4 205 118 / 01


2.6 Montaggio del comando della caldaia in alto

15. Smontare la lamiera di protezione della cassetta di comando (15,fig.7). Il quadro di manovra (15a, fig. 7a) deve essere girato. A questo scopo smontare le muffole di chiusura a pressione (15b, schiacciare e tirare via) e la vite di messa a terra e la rosetta dentata a ventaglio (15c). Fissare viti speciali (15d) nel coperchio del rivestimento (15e) con controdado. Applicare la cassetta elettrica (15f), con le aperture per le viti speciali, sul coperchio del rivestimento (15e) e assicurarla con due viti per lamiera Ø 3,5 x 6,5 e rosette dentate a ventaglio. Applicare il coperchio del rivestimento (15e, fig.7) e fissarlo con viti per lamiera (Ø 4,8 x 38).


16. Introdurre i capillari con i sensori da immersione (16, fig.5, pagina 8) attraverso l'apertura (16a, fig.7a) del coperchio, infilarli nel manicotto da immersione (16b, fig.7) fino all'arresto e fissarli mediante molla d sostegno (16c, fig.5, pagina 8). Inserire la spina del bruciatore (16d)

Attenzione: i capillari non devono essere piegati

- 17. Montare la lamiera di copertura (15) con viti per lamiera ø 3,5 x 6,5 e rosette dentate a ventaglio
- 18. Applicare il coperchio (18) del rivestimento e fissarlo a destra e sinistra con viti per lamiera ø 4,8 x 38. (Per esecuzione coperchio percorribile vedi istruzioni separate)
- 19. Montare coperchio di copertura (19, 19a) con viti per lamiera ø 3,5 x 9,5
- 20. Incollare le targhette e, se necessario, montare lateralmente un supporto per il manuale.
- 21. Rimuovere gli elementi di sicurezza per il trasporto.



4 205 118 / 01 Montaggio




Informazioni tecniche 4 205 118 / 01

3. Informazioni tecniche

3.1 Descrizione della caldaia

La caldaia Uno-3 è progettata con una struttura a 3 giri. Al termine della camera di combustione cilindrica a sezione circolare, i gas della fiamma fluiscono, attraverso diversi tubi cilindrici disposti al di sopra della camera di combustione, in avanti verso la camera di inversione, per arrivare da qui, attraverso canali rettan-

golari (superfici di riscaldamento termolitiche), verso il collettore dei gas combusti, nella zona posteriore. Qui le temperature dei gas combusti, utilizzando diverse co-0mbinazioni di regolatori, possono variare in un certo intervallo.



3.1.1 La Uno-3 (130-280) soddisfa le seguenti direttive + norme

Dichiariamo che il prodotto indicato soddisfa, come appareccio autonomo, le norme, direttive e specifiche tecniche riportate sopra.

Direttive: 90/396/EG "Direttiva per gli apparecchi a gas"

92/42/EG "Direttiva Rendimento" 73/23/EWG "Direttiva Bassa tensione"

89/336/EWG "Compatibilità elettromagnetica"

97/23/EG "Direttiva per gli apparecchi a pressione" (PED)

Norme: Resistenza prEN14394:2001

Esigenze costruttive EN303-1, EN303-2, EN303-3
Bassa tensione DIN VDE 0722 / Edizione 04.83
EMV EN 50082 Parte 1 / Edizione 01.92

3.2 Dati tecnici

3.2.1 Dati tecnici Uno-3 (130-280) per italia

5.2.1 Dati tecinici ono 6 (100 200)	per ita	iia					
Tipo			(160)	(190)	(220)	(250)	(280)
 Potenzialità utile nominale Campo potenza utile (Gasolio EL, Gas metano H: Variante 1 e 3) 		kW kW	160 105-160	190 123-190	220 143-220	250 170-250	280 190-280
Campo potenza utile (Gasolio EL, Gas metano H: Variante 2)		kW	64-160	76-190	100-220	120-250	130-280
Potenza focolare		kW	169,1	200,2	231,5	263,1	294,7
 Tempertura massima d'esercizio della caldaia ¹ Pressione di esercizio/prova a temp. max. d'esercizio 90 °C ¹ 		°C bar	90 4/ 6	90 5/ 7,5	90 5/ 7,5	90 5/ 7,5	90 5/ 7,5
 Tempertura massima d'esercizio della caldaia ² Pressione di esercizio/prova a temp. max. d'esercizio 105 °C ² 		°C bar	105 3/ 4,5	105 4/ 6	105 4/ 6	105 4/ 6	105 4/ 6
 Temperatura minima d'esercizio della caldaia Temperatura minima ritorno caldaia Temperatura minima fumi alla caldaia 		°C °C °C		vedi cond	lizioni della ta lizioni della ta lizioni della ta	bella sotto	
 Regolatori Rendimento normalizzato (DIN 4702 p.8 75/60 °C Rendimento utile 80/60 °C Rendimento utile 60/40 °C Perdite al mantello qB Perdite bruciatore on Perdite bruciaote off 	(100%) (30%)	% % % % %	6R5 96,1 94,6 95,1 0,25 5,2 < 0,1	6R5+6R2 96,2 94,9 95,8 0,28 4,9 < 0,1	9R5/290 96,0 95,0 95,8 0,24 4,8 < 0,1	6R5+3R3/290 96,3 95,0 95,8 0,23 4,8 < 0,1	6R5+6R2/290 95,9 95,0 95,8 0,20 4,8 < 0,1
 Contropressione camera comb. pot. nom. temp. fumi 120-160 °C, 12,5 % CO₂, 500 m s.l.m (tolleranza ± 20 %) Portata massica fumi alla potenza nominale 12,5% CO₂ (gasolio) 		mbar kg/h	1,50 274	1,40 324	1,7 375	1,6 426	2,8 475
 Tiraggio massimo canna fumaria Perdite di carico lato acqua ³ Perdite di carico con Perdite di carico con Portata acqua con Portata acqua con 	10 K 20 K 10 K 20 K	Pa valore-z mbar mbar m³/h m³/h	20 0,2 37,60 9,40 13,70 6,90	20 0,1 26,50 6,60 16,30 8,10	20 0,1 35,55 8,90 18,90 9,40	20 0,1 46,00 11,50 21,40 10,70	20 0,1 57,60 14,40 24,00 12,00
 Contenuto acqua caldaia Contenuto gas caldaia Spessore isolamento corpo caldaia Peso (compreso di mantello) 		Litri m³ mm kg	270 0,236 80 495	362 0,322 80 635	362 0,322 80 635	480 0,428 80 880	480 0,428 80 880
Potenza acustica ⁴ - rumore riscaldamento senza cuffia (EN 15036 p rumore riscaldamento con cuffia (EN 15036 part rumore nel tubo lato fumi (EN 15036 parte 2) rumore lato fumi emesso prima del terminale (DIN 45635 parte 47)		dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	81 73 88 78	81 73 88 78	81 73 91 79	83 75 96 89	83 75 93 85
 Dimensioni focolare Ø-int. x lungh. Volume focolare 		mm m³	ø440x974 0,148	ø490x974 0,184	ø490x974 0,184	ø488x1434 0,268	ø488x1434 0,268
Dimensioni				vedere r	elative pagine	seguenti	
 Depressione/tiraggio massimo della canna fumari (all'attacco caldaia) 	a	Pa	30	30	30	30	30
1. Compando IIO 4 o TO O							

¹ Comando U3.1 e T2.2

Condizioni di funzionamento possibili:

Condizioni di funzionamento pe Combustibile Uno-3 Typ	:	Gasolio (110-360)		Gas metano H (110-360)				
,		Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 1	Variante 2	Variante 3	
Temperatura fumi min.	°C	130	110	130	130	110	130	
Temperatura caldaia min.	°C	48	50	52	55	60	62	
Temperatura ritorno min.	°C	35	38	nessun limite	45	48	nessun limite	
Innalzamento temp. ritorno		sì	sì	no	sì	sì	no	
Protezione accensione caldaia 1	no	no	sì	no	no	sì	sì	

¹ Quando la temperatura di caldaia si trova a valori uguali o inferiori al minimo della Variante 3 e non è previsto alcun circuito per innalzamento della temperatura di ritorno, si deve attraverso una regolazione atta allo scopo, disinserire i circuiti utilizzatori.

² Comando U3.2 e T0.2

 $^{^{3}}$ Perdite di carico lato acqua in mbar = Portata $(m^{3}/h)^{2}$ x z

⁴ Dati relativi a gruppi termici Hoval Unit Uno-3.

3.2.2 Dati tecnici Uno-3 (130-280)

	Tipo		(130) ¹	(160)	(190)	(220)	(250)	(280)
•	Potenzialità utile nominale à 80/60°C ²	kW	130	160	190	220	250	280
•	Campo potenza utile (Gasolio EL, Gas metano H: Variante 1 e 3)	kW	90-130	105-160	123-190	143-220	170-250	190-280
•	Campo potenza utile (Gasolio EL, Gas metano H: Variante 2)	kW	65-130	64-160	76-190	100-220	120-250	130-280
	Potenza focolare	kW	114,7	169,1	200,2	231,5	263,1	297,4
	Tempertura massima d'esercizio della caldaia ³	°C	90	90	90	90	90	90
	Taratura della limitore di sicurezza temp. (lato acqua) ³	°C	110	110	110	110	110	110
Ĭ			4,0/5,2	4,0/5,2				
•	Pressione di esercizio/prova a temp. max. d'esercizio 90°C ³	bar		, ,	5,0/6,5	5,0/6,5	5,0/6,5	5,0/6,5
•	Tempertura massima d'esercizio della caldaia ⁴	°C	105	105	105	105	105	105
•	Taratura della limitore di sicurezza temp. (lato acqua) 4	°C	120	120	120	120	120	120
•	Pressione di esercizio a temp. max. d'esercizio 105°C ⁴	bar	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
•	Temperatura minima d'esercizio della caldaia	°C		vedi (condizioni d	ella tabella	sotto	
•	Temperatura minima ritorno caldaia	°C		vedi (condizioni d	ella tabella	sotto	
•	Temperatura minima fumi alla caldaia	°C		vedi (condizioni d	ella tabella	sotto	
•	Regolatori a 160 °C		9R3/290	6R5/290	6R5+	9R5/290	6R5+	6R5+
	Temperatura fumi				6R2/290		3R3/290	6R2/290
•	Rendimento di caldaia a 80/60 °C							
	(riferito al p.c.i./p.c.s., gasolio EL)	%	92,8 /87,6	92,5 /87,3	92,2 /87,0	92,6/87,6	9,28/87,6	
•	Rendimento normalizzato (DIN 4702 p. 8 75/60 °C)							
	(riferito al p.c.i./p.c.s., gasolio EL)	%	96,1 /90,7	96,1 /90,7	96,2 /90,8	96,0/60,6	96,3/9,4	95/90
	Perdite di mantenimento qB (70 °C)	Watt	440	440	570	570	610	610
	Contropressione caldaia alla potenzialità nominale	vvali	770	1-10	070	070	010	010
Ĭ	160 °C u2,5% CO ₂ , 500 s.l.m	mbar	0,86	1,50	1,40	1,7	1,6	2,8
	(tolleranza $\pm 20\%$)	IIIDai	0,80	1,50	1,40	1,7	1,0	2,0
•	Portata massica fumi alla potenza nominale	kg/h	222	274	324	375	426	475
	tempera 12,5% CO ₂ gasolio	voloro 7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
•	Tiraggio massimo canna fumaria ⁵	valore-Z	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
•	Perdite di carico con 10 K	mbar	24,80	37,60	26,50	35,55	46,00	57,6
•	Perdite di carico con 20 K	mbar	6,20	9,40	6,60	8,90	11,50	14,40
	Portata acqua con 10 K	m³/h	11,10	13,70	16,30	18,90	21,40	24,00
•	Portata acqua con 20 K	m³/h	5,60	6,90	8,10	9,40	10,70	12,00
•	Contenuto acqua caldaia	Litri	270	270	362	362	480	480
•	Contenuto gas caldaia	m³	0,236	0,236	0,322	0,322	0,428	0,428
•	Spessore isolamento corpo caldaia	mm	80	80	80	80	80	80
•	Peso (compreso di mantello)	kg	495	495	635	635	880	880
•	Potenza acustica ⁶							
	- rumore riscaldamento senza cuffia (EN 15036 parte 1)	dB(A)	80	81	81	81	83	83
	- rumore riscaldamento con cuffia (EN 15036 parte 12)	dB(A)	67	73	73	73	75	75
	- rumore nel tubo lato fumi (EN 15036 parte 2)	dB(A)	91	88	88	91	96	93
	- rumore lato fumi emesso prima del terminale	ab(A)						
	•	dB(A)	84	78	78	79	89	85
	(DIN 45635 parte 47)	mm	~440v074	~440v074	~400v074	~400v074	~100v1101	ø488x1434
	Dimensioni focolare Ø-int. x lungh.	mm m³						
•	Volume focolare	m³	0,148	0,148	0,184	0,84	0,268	0,268
•	Dimensioni			vede	ere relative p	pagina segi	uenti	
•	Depressione/tiraggio massimo della canna fumaria	Pa	30	30	30	30	30	30
	(all'attacco caldaia)							

¹ Solo per la svizzera

Condizioni di funzionamento possibili

Combustibile			Gasolio E	L		Gas metan	Gasolio L		
		Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 1	Variante 2	Variante 3		
Temperatura fumi min.	°C	130	110	130	130	110	130	130	130
Temperatura caldaia min.	°C	48	50	52	58	60	62	58	70
Temperatura ritorno min.	°C	35	38	nessun limite	45	48	nessun limite	45	60
Innalzamento temp. ritorno		sì	sì	no	sì	sì	no	sì	sì
Protezione accensione caldaia 1		no	no	sì	no	no	sì	no	no

¹ Quando la temperatura di caldaia si trova a valori uguali o inferiori al minimo della Variante 3 e non è previsto alcun circuito per innalzamento della temperatura di ritorno, si deve attraverso una regolazione atta allo scopo, disinserire i circuiti utilizzatori.


Con la potenza nominale, i limiti di emissioni inquinanti e perdite ai fumi secondo prescrizioni LRV 92 saranno rispettati.

Comando U3.1 e T2.2

Comando U3.2 e T0.2

Perdite di carico lato acqua in mbar = Portata (m³/h)² x z Valori validi per la centrale compatta Hoval-Öl-Kompakt b-i

3.4 Dimensioni



- Tipo mandata
 Tipo ritorno
- 130-160 DN 50, PN6 190-280 DN 65, PN6
- 3. Mandata di sicurezza R 1½
- 4. Mandata riscaldatore d'acqua R11/4
- 5. Ritorno riscaldatore d'acqua R11/4
- 6. Svuotamento R 11/2
- 7. Bocchettone per gas combusti
- 8. Apertura di pulizia
- 9. Comando della caldaia, su richiesta a destra, a sinistra o in alto


- 10. Barra di base: larghezza 50 mm
- 11. Porta della caldaia con battuta a destra (a richiesta a sinistra)
- 12. Bocchettone di pulizia per collettore dei gas combusti R 1
- 13. Eventuali elementi di oscillazione, larghezza 80 m, altezza 50 mm
- 14. Cappa insonorizzante per bruciatore

Uno-3	I	b	h	h1	а	С	d	е	f	g	i	k	m	n	0	p	q*	r	s	t	u
																	Ø				
130-160	1411	910	1198	1403	680	740	50	450	190	220/270	220	680	863	1072	265	546	179	158	1080	81	137
190-220	1431	910	1358	1563	750	740	50	450	240	270	195	675	950	1218	310	621	199	178	1080	81	134
250-280	1916	910	1358	1563	750	740	50	450	240	270	195	675	950	1218	310	596	249	178	1535	76	134

^{*}q = Diametro esterno del bocchettone per i gas combusti. Spessore di lamiera 3 mm; set di adattamento per Uno-3 (250-280) D qØ 199, A qØ 200 (con nastro)

3.5 Dimensioni senza isolamento termico e rivestimento (misure per il traporto)

Caldaia (senza riscaldatore d'acqua) inclusa flangia oscillante, bocchettone e collettore gas combusti)



Uno-3	Larghezza	Lung	hezza	Altezza	Peso
Tipo	В	con bocchettone.	senza boccettone e collettore	Н	kg
		collettore dei gas combusti L1	dei combusti L2		
130-160	680	1515	1210	1180	430
190-220	750	1531	1230	1335	530
250-280	750	2015	1685	1335	760

Installazione 4 205 118 / 01

4. Installazione

4.1 Requisiti locale caldaia

Valgono le norme dell'ispettorato all'edilizia, in vigore nel luogo d'installazione, con particolare riferimento ai requisiti costruttivi dei locali per caldaie e della loro ventilazione. In Germania bisogna osservare le ordinanze dei singoli Länder sugli impianti di combustione.

Provvedete ad un afflusso sufficiente di aria esterna nel locale caldaia,

affinché possa arrivare senza ostacoli l'aria comburente per tutte le combustioni che vi si svolgono e non si abbia scarsità di ossigeno per il personale di servizio.

Nelle varie ordinanze non vengono per lo più precisati valori impegnativi per le dimensioni delle aperture di ingresso aria , si richiede soltanto che nel locale caldaia non si abbia una depressione maggiore di 3 N/m². Per soddisfare tale richiesta, fino a una potenza calorifica nominale di 100 Kw occorre prevedere un'apertura d'ingresso aria di 500 cm². Per aperture rettangolari, il rapporto dei lati non dovrebbe essere superiore a 1,5:1, in presenza di una griglia bisogna fare un'aggiunta, affinché la sezione libera raggiunga i valori suddetti.

In Austria, dalle norme austriache H 5151 viene richiesta inoltre un'apertura di uscita aria. Fino a una potenza calorifica nominale di 100 Kw essa deve avere una sezione minima di 180 cm². Per ogni Kw in più, la sezione deve essere aumentata di 1 cm².

L'impianto di eliminazione dei fumi deve essere impermeabile all'acqua, antiacido ed adatto alle temperature dei fumi impiegate.

Di norma ad una sola canna fumaria dovrebbe essere collegato 1 solo sistema per la produzione di calore. In caso di due sistemi è necessario rispettare la relativa normativa.

4.2 Collegamento e dimensionamento della canna fumaria

Caldaia e canna fumaria devono essere adattate l'una all'altra come un'unica unità, per garantire un esercizio economico e senza problemi.

Nei nuovi impianti bisogna prevedere canne fumarie a tenuta d'acqua e resistenti agli acidi.

Per i camini già esistenti, deve essere effettuato, se necessario, un restauro o un adattamento della sezione della canna fumaria, secondo i dati forniti da uno specialista di camini.

Il funzionamento della canna fumaria, cioè la generazione della pressione necessaria di estrazione dipende in particolare da:

- a. Il tipo costruttivo (proprietà) della canna fumaria (isolamento termico, ruvidezza superficiale interna, tenuta ecc.)
- b. Il collegamento secondo le norme della caldaia alla canna fumaria
- c. Il giusto dimensionamento della sezione della canna fumaria

su a)


Le canne fumarie secondo DIN 4705, parte 2, tipo di esecuzione I e II corrispondono a impianti moderni di combustione. (È necessaria la consulenza dello specialista di canne fumarie).

su b)

La caldaia deve essere collegata alla canna fumaria mediante un breve tubo per i fumi inclinato con un angolo di 30-45°.

Chiudere accuratamente a tenuta l'ingresso del tubo dei fumi nella canna fumaria.

L'ingresso del tubo dei fumi nella canna fumaria.(a) deve essere eseguito in modo che nessuna acqua di condensa possa scorrere dalla canna fumaria nel tubo dei fumi e quindi nella caldaia (fig. 10)




4 205 118 / 01 Installazione



Di regola alla canna fumaria può essere collegato un solo generatore di calore!

I tubi per i fumi di lunghezza superiore a 1 m devono essere isolati. Se è necessario un pezzo di raccordo dal bocchettone dei gas combusti della caldaia all'ingresso del camino, esso deve essere eseguito a forma di cono allungato.



su c)

Dimensionamento della sezione della canna fumaria. Le sezioni devono essere calcolate per caldaia senza bisogno di pressione d'estrazione secondo le norme DIN 4705. (Osservare anche le DIN 18 160, parte 1 "Canne fumarie domestiche"). Tener conto della particolarità della situazione locale (posizione in pendenza, posizione della canna fumaria, inclinazione del tetto, realizzazione dell'imboccature della canna fumaria ecc.)!

In Svizzera bisogna osservare le raccomandazioni SIA 384/4!

In Austria il calcolo avviene secondo le norme austriache M 7515.

Valori orientativi non impegnativi per il dimensionamento della canna fumaria per i tipi di caldaia Uno-3 (95-280).

Diametro interno della canna fumaria in mm


Tipo caldaia Uno-3	kW *	Altezza camino 11-15 m
130	130	~ 200
160	160	~ 200
190	190	~ 200
220	220	~ 250
250	250	~ 250
280	280	~ 250

*kW = potenza massima della caldaia Elementi di base:

Condotto dei gas combusti lungo 5 m, 2 archi da 90° e uno da 45°, aria esterna 15°C, altezza sul livello del mare max. 800 m, condotto dei gas combusti stesso ø del bocchettone per i gas combusti sulla caldaia.

In ogni caso è opportuno coinvolgere lo specialista della canna fumaria già in fase di pianificazione Installazione 4 205 118 / 01

4.3 Montaggio del bruciatore




Uno-3	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	L max	М	Ν	0	
	Ø	Ø				Ø	Ø						
130-160	190	220/270	450	170	310	240	440	974	630	320	31	101	
190-220	240	270	450	195	335	240	490	974	630	340	31	121	
250-280	240	270	450	195	335	240	488	1434	630	340	31	121	

- Per il fissaggio del bruciatore, a seconda della grandezza della flangia del bruciatore, è necessaria una flangia intermedia.
- Affinché il bruciatore possa essere ruotato verso sinistra o verso destra, i collegamenti devono essere flessibili e devono arrivare al bruciatore formando un'ansa sufficientemente ampia.
- Lo spazio tra tubo del bruciatore e porta della caldaia deve essere isolato.
- In impianti con Thermo Condensor, il bruciatore deve anche superare la resistenza del Thermo Condensor e del camico

4.3.1 Insonorizzazione

- Le condutture del gas devono essere montate in modo che nessuna vibrazione venga trasmessa all'edificio.
- Il bruciatore può essere rivestito con una cappa insonorizzante.
- Si raccomanda di montare nel tubo dei gas combusti silenziatori disposti a valle della caldaia.



4 205 118 / 01 Installazione

4.4 Combustibile



La caldaia deve funzionare solo con il combustibile riportato sulla targhetta

Le caldaie Uno-3 sono normalmente adatte a funzionare con i sequenti combustibili:

- Olio combustibile EL secondo DIN 51 6093 // SN 181 160/2
 - norme austriache C 1109
- Olio combustibile L secondo la norma austriaca C 1108
- Tutti i gas combustibili secondo il foglio di lavoro DVGW G260

4.5 Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da uno specialista autorizzato.

Vale per la Svizzera:

per il collegamento elettrico occorre osservare lo schema elettrico riferito all'impianto!

Vale solo per l'Austria

La mappa degli schemi si trova nella cassetta elettrica. Incollate il giusto schema delle connessioni sul lato interno della copertura della morsettiera.

Uno schema elettrico è allegato al dispositivo di regolazione della caldaia. Nel cavo di alimentazione occorre montare un interruttore principale per tutti i poli, con una distanza minima fra i contatti di 3 mm.

Vale solo per la Germania:

la mappa degli schemi si trova nella cassetta elettrica. Uno schema elettrico è allegato al dispositivo di regolazione della caldaia.

Nel cavo di alimentazione occorre montare un interruttore principale per tutti i poli, con una distanza minima fra i contatti di 3 mm.

4.5.1 Collegamento elettrico del bruciatore


- Il bruciatore deve essere collegato alla caldaia con il collegamento a spina normalizzato
- Il cavo del bruciatore deve essere accorciato in modo che, per estrarre il bruciatore, il collegamento a spina debba essere staccato.

4.6 Composizione dei regolatori dei gas combusti

Su una targhetta disposta sul rivestimento della caldaia (parte laterale di fig. 6, pos. 9b/9c) si vede la relativa composizione.

L'installatore ha la possibilità di modificare la composizione dei regolatori dei gas combusti e quindi di variare, in un certo intervallo, la temperatura dei gas combusti.


Anche nel funzionamento con carico parziale la temperatura dei gas combusti non può essere inferiore a 100°C




Installazione 4 205 118 / 01

4.6.1 Diagrammi dei gas combusti e di potenza


Uno-3 (130) solo per la svizzera




9R3/290




Uno-3 (160)




6R5/290




Uno-3 (190)




6R5 + 6R2/290



Uno-3 (220)




9R5/290




4 205 118 / 01 Installazione


Uno-3 (250)




6R5 + 3R3/290



Uno-3 (280)



6R5 + 6R2/290



Le curve qui riportate rappresentano un valore medio ricavato dalle misure con diverse marche di bruciatori. Scostamenti di ± 10% sono normali.

Kw = Potenza calorifica

°C = Temperatura gas combusti per olio combustibile EL, mandata caldaia 80 °C ritorno 60 °C

CO₂ = 13%

Nel caso dell'olio combustibile L la temperatura dei gas combusti è di circa 15 ºC superiore

Temperatura dei gas combusti in diverse condizioni di funzionamento

Influenza della temperatura dell'acqua della caldaia sulla temperatura dei gas combusti Una variazione della temperatura dell'acqua della caldaia di +/- 10 K determina una modifica della temperatura dei gas combusti di circa ± 6K.

Influenza della percentuale di ${\rm CO_2}$ nei gas combusti

In caso di variazione della percentuale di CO_2 di \pm 1%, la temperatura dei gas combusti si modifica di \pm 8°C.

Chiave di lettura della sigla dei regolatori

Numero regolatori

Larghezza di regolatori(Esempio: 5 unità)
6R5/290

Lunghezza dei regolatori

Installazione 4 205 118 / 01

4.7 Miscela di mandata, o limite minimo della temperatura di ritorno caldaia

Occorre prevedere misure idrauliche e tecniche di sicurezza in grado di garantire che, in nessuna condizione di funzionamento, le temperature di mandata e di ritorno della caldaia assumano valori inferiori a quelli consentiti.

4.8 Impostazione dei regolatori di temperatura

- senza regolatore di riscaldamento: impostate la temperatura di caldaia in accordo con la temperatura esterna.
- con regolatore di riscaldamento:

 il regolatore di riscaldamento provvede automaticamente alla corretta temperatura della caldaia. La temperatura della caldaia varia tra le temperature di caldaia massima e minima immesse.

Se è collegato un riscaldatore d'acqua, il regolatore della temperatura di caldaia non è in funzione, per azione del circuito di priorità, fino al raggiungimento della temperatura. La temperatura della caldaia può aumentare fino a circa 85°C.

4.9 Valvole di sicurezza

Impianto di riscaldamento e preparatore dell'acqua calda devono essere protetti ciascuno con una valvola di sicurezza, contro valori non consentiti di sovrapressione. La capacità di sfiato della valvola di sicurezza dell'impianto di riscaldamento deve corrispondere alla potenza calorifica nominale massima della caldaia. La valvola viene montata nella mandata di sicurezza. In Germania possono essere collegate soltanto valvole di sicurezza con la lettera di riconoscimento "H" nella sigla di controllo del componente e sostanzialmente solo nella mandata di sicurezza della caldaia. Secondo le norme DIN 4751 parte 2 paragrafo 9 è necessario un dispositivo di sicurezza per mancanza d'acqua.

4.10 Pompa di carico (caldaia con riscaldatore d'acqua aggregato)

Numero di giri e regolazione di potenza devono corrispondere ai requisiti del riscaldatore d'acqua applicato. Questa regolazione deve essere effettuata dallo specialista del riscaldamento.

4.11 Pompa di riscaldamento

Numero di giri e regolazione della potenza devono corrispondere ai requisiti dell'impianto. Devono essere regolati dallo specialista del riscaldamento.

4 205 118 / 01 Messa in servizio

5. Messa in servizio

5.1 Qualità dell'acqua

Acqua riscaldamento

Rispettare le norme vigenti, la norma Europea EN 14868 e la direttiva VDI 2035.

Prestare molta attenzione alle seguenti indicazioni:

- Le caldaie e i bollitori Hoval sono indicati per il funzionamento con acqua priva di significative quantità di ossigeno (tipo impianto I secondo EN 14868).
- Gli impianti con
 - continuo apporto di ossigeno (per es. riscaldamenti a pannelli a pavimento senza barriera di ossigeno) oppure
 - apporto di ossigeno intermittente (per es. necessità di continui rabbocchi dell'acqua)
 devono essere realizzati con la separazione idraulica dell'impianto.
- L'acqua di riscaldamento trattata deve essere controllata almeno 1 volta all'anno, secondo prescrizioni del fornitore dell'inibitore anche con maggiore frequenza.
- Quando l'acqua di riscaldamento dell'impianto esistente (per es. sostituzione caldaia) rispetta le qualità dell'acqua prescritte dalla VDI 2035, si suggerisce di evitare il nuovo riempimento. Per l'acqua di riempimento vale la VDI 2035.
- Prima di procedere al riempimento di nuovi impianti, se necessario anche degli impianti esistenti, effettuare un'accurata pulizia e lavaggio del sistema di tubazioni! La caldaia può essere riempita solo dopo avere terminato il lavaggio dell'impianto.

- Le parti della caldaia e dei bollitori a contatto con l'acqua sono composti da materiali in acciaio al carbonio.
- Per evitare il rischio di tensocorrosione delle parti in acciaio della caldaia, il contenuto di cloruri, nitrati e solfati dell'acqua dell'impianto di riscaldamento non deve superare come somma 200 mg/l.
- Il valore pH dell'acqua di riscaldamento, dopo 6-12 settimane di esercizio, dovrebbe essere compreso tra 8,3 e 9,5.

Acqua di ricarica e reintegro

- L'acqua per il consumo umano non trattata è generalmente la più adatta per il riempimento e rabbocco degli impianti di riscaldamento con caldaie Hoval. In ogni caso la qualità dell'acqua per il consumo umano non trattata deve essere conforme alle prescrizioni VDI 2035 oppure, se il caso, addolcita o trattata con inibitori. In ogni caso rispettare le indicazioni della norma EN 14868.
- Per tenere il più alto possibile il rendimento della caldaia ed evitare il surriscaldamento delle superfici di scambio, in funzione della potenzialità caldaia (caldaia più piccola in caso di più caldaie in cascata) e del contenuto di acqua dell'impianto, non si devono superare i valori indicati nella tabella.
- La quantità totale dell'acqua di riempimento e rabbocco immessa durante tutta la vita della caldaia, non deve superare tre volte il contenuto di acqua dell'impianto.

Quantità di rifornimento massima basata sulla Norma VDI 2035

	D	urezza de	el carbon	ato dell'a	cqua di ri	ifornimer	nto fino a			
[mol/m ³] ¹	<0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3	>3,0		
f°H	<1	5	10	15	20	25	30	>30		
d°H	<0,56	2,8	5,6	8,4	11,2	14,0	16,8	>16,8		
e°H	<0,71	3,6	7,1	10,7	14,2	17,8	21,3	>21,3		
~mg/l	<10	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	>300		
Valori di conduzione 2	<20	100,0	200,0	300,0	400,0	500,0	600,0	>600		
Dimensioni della singola caldaia		n	nassima d	quantità s	senza add	lolciment	to			
Da 50 fino a 200 kW	NESSU	JNA	50 l/kW	20 l/kW	20 l/kW					
Da 200 fino a 600 kW Oltre 600 kW	RICH- IESTA	50 l/kW	50 l/kW	20 l/kW		DISSA	LARE SE	MPRE		

¹Totale alcali terros

² Un' analisi dell'acqua sarà indispensabile dal momento che i valori di conduzione in uS/cm saranno superati.

Messa in servizio 4 205 118 / 01

5.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Il riempimento dell'impianto di riscaldamento deve avvenire con personale specializzato. L'acqua di riempimento e di completamento deve corrispondere ai requisiti di qualità secondo VDI 2035, SWKI 88-4, o secondo le ÖNORM H 5195.

5.3 Riempimento del riscaldatore per l'acqua calda (se presente)

La caldaia può essere messa in servizio anche se il riscaldatore non è pieno.

5.4 Prima messa in servizio Importante:

Durante la prima messa in servizio, occorre controllare che il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di regolazione sia corretto (secondo le istruzioni per l'uso).

Al conduttore devono essere illustrate con precisione la manovra e la manutenzione dell'impianto.



L'impianto a gas o a due combustibili possono essere messi in servizio, in particolari settori, soltanto dallo specialista della competente società del gas. Informatevi in ogni caso presso la competente società del gas.

5.5 Bruciatore a nafta o gas

La regolazione del bruciatore deve essere eseguita da un tecnico esperto e deve corrispondere al fabbisogno di calore dell'impianto.

5.5 Consegna al conduttore magazzinaggio

Richiedete al conduttore una dichiarazione scritta attestante che la manovra e la manutenzione sono state illustrate e che ha ricevuto le relative istruzioni per l'uso. (Modello a pag. 40). Il produttore dell'impianto è responsabile della fornitura di istruzioni per l'uso dell'intero impianto. Anche queste informazioni tecniche o istruzioni di montaggio non devono essere distrutte dopo la messa in servizio, ma custodite permanentemente accanto all'impianto.

4 205 118 / 01 Manutenzione

6. Manutenzione

6.1 Informazioni per il bruciatorista/Spazzacamino riguardo al tasto di misura delle emissioni


Tutti gli altri elementi per l'azionamento del comando sono descritti nelle Istruzioni per l'uso. Il tasto di misura delle emissioni incorpora anche la funzione di commutazione su esercizio manuale.

Tasto di misura delle emissioni / modalità operativa manuale

Per proteggere il riscaldamento a pavimento da un surriscaldamento inammissibile durante la misurazione delle emissioni, prendere le apposite misure di sicurezza (ad esempio spegnimento della pompa termostato massimo). La durata della misura emissioni è limitata per un tempo di 20 minuti, in caso di necessità può essere riattivato nuovamente.



Pericolo di scottatura con l'acqua calda, dato che la temperatura del bollitore può superare il valore di consegna impostato!



REAZIONI in fase di misura delle emissioni

- Unità di tempo automatica 20 min. in seguito ritorno
- Temperatura caldaia -> limite di temperatura massima
- Impostare la temperatura massima ... i circuiti di riscaldamento e il preparatore d'acqua calda (in caso di circuito di riscaldamento diretto, solo se la modalità operativa acqua calda è impostata sul funzionamento in parallelo)
- In un generatore di calore a due livelli, entrambi i livelli sono operativi

Modalità operativa manuale



REAZIONI in caso di modalità operativa manuale

- Impostare le temperatura di caldaia richiesta con il tasto!
- Tutte le pompe di riscaldamento ON
- Miscelatore privo di tensione regolazione manuale necessaria!
- Attenersi alla temperatura massima consentita del riscaldamento a superficie! La temperatura dell'acqua calda raggiunge la temperatura acqua calda impostata (livello tecnico standard 65°C).

Manutenzione 4 205 118 / 01

6.2 Pulizia della caldaia

La pulizia della caldaia dovrebbe avvenire almeno due volte.all'anno. Se la temperatura del gas di scarico aumenta occorre eseguire una pulizia intermedia.

6.2.1 Preparativi

- Disinserire la caldaia (comando: posizionare l'interruttore su "0", estrarre la spina del bruciatore)
- Interrompere l'afflusso del combustibile
- Aprire la porta della caldaia
- Estrarre regolatore (Fig. 13)
- Togliere il coperchio per pulizia del collettore dei gas combusti (posteriormente)

6.2.2 Pulizia (procedimento a secco o con acqua)

 Pulire a fondo la camera di combustione, il secondo tratto (tubi cilindrici), il terzo tratto (superficie di riscaldamento alettata) con spazzola o spruzzatura e, successivamente, togliere i residui di combustione presenti o il liquido di spruzzatura dal collettore dei gas combusti e dalla camera di combustione.

In caso di pulizia con acqua: prima della pulizia trattare le guarnizioni con grafite

Smaltimento del liquido di pulizia (acqua di lavaggio) secondo le norme.

6.2.3 Nuova messa in servizio

- Inserire regolatore
- Montare il coperchio per pulizia
- Chiudere la porta della caldaia e inserire nuovamente la spina del bruciatore



- Permettere di nuovo l'afflusso del combustibile
- Montare di nuovo, se presente, la cappa di copertura frontale
- Posizionare l'interruttore della caldaia di nuovo su "I"

Panoramica impostazioni Tabella parametri **7**.

7.1

Barranda and	Falsatas			Regolator	'e		Campo impostazione	
Denominazione	Fabrica	10	20	30	40	50	valori di regolazione	
	Tipo apparecchio:							
	HW:							
	SW:							
	Indirizzo:							
Pannello comandi	Key:							
Curva pendenza CD	OFF						OFF, 0,20 3,5	
Curva pendenza CM 1	1,0						OFF, 0,20 3,5	
Curva pendenza CM 2	1,0						OFF, 0,20 3,5	
Valore consegna temp. giorno CD *)	20°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. giorno CM 1 *)	20°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. giorno CM 2 *)	20°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. notte CD *)	16°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. notte CM 1 *)	16°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. notte CM 2 *)	16°C						5 30°C *)	
Valore consegna temp. bollitore ACS	50°C						5 Valore max. ACS	

^{*)} Dipendono dall'impostazione nel livello sistema - Parametro 03 Modo funzionamento

Comandi a distanza/Stazioneni ambiente

Tipo	Circuito riscaldamento	Indirizzo	HW	sw

Tabella programma orario

Circuito Bollitore ACS

		Progra	mma or	ario P1				Pro	gramm	a orario	P2			Pro	gramm	a orario	P3	
Gior-	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Ме																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

Circuito diretto

		Progra	mma or	ario P1				Pro	gramm	a orario	P2			Pro	gramm	a orario	P3	
Gior-	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Ме																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

Circuito miscelato 1

		Progra	mma or	ario P1				Pro	gramm	a orario	P2			Pro	gramm	a orario	P3	
Gior-	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Ме																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

Circuito miscelato 2

		Progra	mma or	ario P1				Pro	gramm	a orario	P2			Pro	gramm	a orario	P3	
Gior-	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3	Cic	lo 1	Cic	lo 2	Cic	lo 3
no	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lu																		
Ма																		
Ме																		
Gi																		
Ve																		
Sa																		
Do																		

IDRAULICA

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
2	Selezione funzioni uscita pompa carica bollitore	1						HF
3	Selezione funzioni uscita circuito miscelato 1	3						HF
4	Selezione funzioni uscita circuito miscelato 2	3						HF
5	Selezione funzioni uscita pompa circuito diretto	2						HF
6	Selezione funzioni uscita variabile 1	OFF						HF
7	Selezione funzioni uscita variabile 2	OFF/ 43						HF
8	Selezione funzioni ingresso variabile 1	OFF						HF
9	Selezione funzioni ingresso variabile 2	OFF						HF
10	Selezione funzioni ingresso variabile 3	OFF/ 43						HF
11	Controllo indiretto temperatura ritorno	OFF						HF
12	Limite massima gestione di energia	80 °C						HF
13	Attivazione tampone raffreddamento	OFF						HF
14	Contatto abilitazione raffreddamento su KVLF	OFF						HF

SISTEMA

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
LINGUA	Selezione lingua	IT						BE
2	Numero programmi orari attivi	P1						HF
3	Attivazione modo programmi orari separati	1						HF
4	Temperatura limite per spegnimento estivo	22 °C						HF
5	Protezione antigelo impianto	3 °C						HF
6	Modulo contatto richiesta calore per VE1	1						HF
7	Modulo contatto richiesta calore per VE2	1						HF
8	Modulo contatto richiesta calore per VE3	1						HF
9	Zona climatica	-12 °C						HF
10	Tipo di edificio	2						HF
11	Tempo di uscita in automatico	5 Min						HF
12	Antigrippaggio pompe e miscelatrici	ON						HF
13	Segnalazione logica errori	OFF						HF
14	Funzione automatica SET (dopo le 24:00 è posta in automatico su OFF)	OFF/ ON						HF
15	Codice di accesso livello installatore							OEM
18	Attivazione temperatura ciclo	OFF						HF
19	Modo protezione antigelo	30 Min						HF
21	Calibrazione RTC	0						HF
23	Codice di accello livello utente	OFF						HF
24	Visualizzazione temperature in Fahrenheit	OFF						OEM
26	Data prima messa in servizio (dopo le 24:00)	-						OEM
27	Segnalazione errori a distanza (solo per TTT/UG)	2						HF
28	Memoria errori 2	ON						HF
29	Curva caratteristica per esercizio in emergenza	0 °C						HF
30	Abbinamento sonda funzione termostato	AF						HF
31	valore consegna funzione termostato	1 °C						HF
32	Differenziale funzione termostato	3K						HF
	Disopra: ArtNr - HW Index Disotto: Code:REV - Versione software							OEM
RESET	Reset valori parametri							BE

ACQUA SANIT.

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
ACS-NOTTE	ACS-Temperatura risparmio	45 °C/ 40 °C						BE
2	ACS-Protezione legionella-giorno	OFF						HF
3	ACS-Protezione legionella-tempo	2:00						HF
4	ACS-Protezione legionella-temperatura	65 °C						HF
5	ACS-Rilevamento temperatura bollitore	1						HF
6	ACS-Limite massima temperatura	65 °C/ 50 °C						HF
7	ACS-Modo esercizio	1						HF
8	ACS-Protezione scarico bollitore	ON/ OFF						HF
9	ACS-Sovratemperatura carica bollitore	20 K						HF
10	ACS-Differenziale di commutazione	5 K						OEM
11	ACS-Post-funzionamento pompa carica	5 Min/ 1 Min						OEM
12	ZKP-Programma orario pompa ricircolo	AUTO						HF
13	ZKP-Intervallo risp. (pausa)	0 Min						HF
14	ZKP-Intervallo risp. (durata periodo)	20 Min						HF
17	Comportamento WERZ durante post-funzionamento SLP	AUTO/ OFF						HF
18	ACS-Carica sincronizzata	OFF						HF
19	ACS-Tempo di arresto	OFF						HF
20	PI-Regolazione valore di consegna	OFF						HF
21	PI-Fattore di amplificazione, componente P Xp	0,1 %/ K						OEM
22	PI-Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
23	PI-Tempo azione Tn	600 sec/ °C						OEM

CIRC. DIRETTO

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CD= 1,30						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	OFF						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	OFF						HF
6	Ottimizzazione inizio riscaldamento	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	75 °C/ 55 °C						HF
14	Sovratemperatura circuito generatore	CD=0						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF

MISCELATO-1

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CM= 1,10						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	100 %						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	ON						HF
6	Ottimizzazione commutazione	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	75 °C/ 55 °C						HF
14	Aumento/riduzione temperatura circuito di riscaldamento	8/ 0K						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
18	Componente P Xp	2,0 %/ K						OEM
19	Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
20	Componente I Tn	270 sec						OEM
21	Tempo marcia servomotore	150 sec						HF
22	Funzione finecorsa organo regolazione	1						OEM
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
37	Tempo pre-funz. Miscelatrice	OFF						HF
38	Offset di regolazione	0						HF
50	Raffreddamento punto di attivazione, AT	OFF						HF
51	Raffreddamento punto max., AT	35°C						HF
52	Raffreddamento valore nominale VL nel punto di attivazione	18°C						HF
53	Raffreddamento valore nominale VL nel punto max.	24°C						HF
54	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto di attivazione	23°C						HF
55	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto max.	28°C						HF
56	Temp. min. Raffrescamento	18°C						OEM
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF

MISCELATO-2

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Selezione tipo di esercizio ridotto	ECO/ ABS						HF
2	Esponente sistema riscaldamento	CM= 1,10						HF
3	Compensazione ambiente (in combinazione con sonda ambiente)	3						HF
4	Fattore ambiente	100 %						HF
5	Adattamento curva riscaldamento	ON						HF
6	Ottimizzazione commutazione	1						HF
7	Limite riscaldamento	0,5						OEM
8	Temp. ambiente limite protezione antigelo	10 °C						HF
9	Funzione termostato ambiente	OFF						HF
10	Abbinamento sonda esterna	0						HF
11	Temperatura costante - Valore consegna	20 °C						HF
12	Limite minima temperatura	10 °C						HF
13	Limite massima temperatura	75 °C/ 55 °C						HF
14	Aumento/riduzione temperatura circuito di riscaldamento	8/ 0K						HF
15	Post-funzionamento pompa	5 Min						HF
16	Funzione massetto	OFF						HF
18	Componente P Xp	2,0 %/ K						OEM
19	Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
20	Componente I Tn	270 sec						OEM
21	Tempo marcia servomotore	150 sec						HF
22	Funzione finecorsa organo regolazione	1						OEM
23	Fattore K regolatore ambiente	8						HF
24	Fattore Tn regolatore ambiente	35 MIN						HF
25	Modo esercizio vacanze	STBY						HF
36	Addizione valore minimo	OFF						HF
37	Tempo pre-funz. Miscelatrice	OFF						HF
38	Offset di regolazione	0						HF
50	Raffreddamento punto di attivazione, AT	OFF						HF
51	Raffreddamento punto max., AT	35°C						HF
52	Raffreddamento valore nominale VL nel punto di attivazione	18°C						HF
53	Raffreddamento valore nominale VL nel punto max.	24°C						HF
54	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto di attivazione	23°C						HF
55	Raffreddamento valore nominale ambiente nel punto max.	28°C						HF
56	Temp. min. Raffrescamento	18°C						OEM
	Nome circuito risc. (max. 5 lettere)	XXXXX						HF

GENERATORE

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Tipo generatore di calore	1/ 2/ 5						HF
2	Protezione messa a regime generatore	3/ 3/ OFF						HF
3	Limite minima temperatura generatore	48/ 75/ 5 °C						HF
4	Limite masssima temperatura generatore	85 °C						HF
5	Modo limite minima temperatura generatore	1						HF
6	Modo esercizio sonda generatore	1						OEM
7	Tempo minimo funzionamento bruciatore	2 Min						HF
8	Differenziale I° stadio bruciatore	6 K						HF
9	Differenziale II° stadio bruciatore	12 K						HF
10	Tempo di fermo II° stadio	10						HF
11	Modo consenso II° stadio bruciatore	1						HF
12	Modo carica bollitore ACS I°-II° stadio	2						HF
13	Tempo pre-funzionamento pompa generatore	1 Min						HF
14	Post-funzionamento pompa circ. caldaia e/o consenso funz. parallelo generatore	5 Min						HF
15	Post-funzionamento pompa trasferimento, pompa primaria	5 Min						HF
16	Controllo temperatura fumi	OFF						HF
17	Valore limite temperatura fumi	200 °C						HF
18	Gradiente caldaia	OFF						OEM
19	Modulazione componente Xp	5 %/ K						OEM
20	Modulazione - Tempo di rilevamento Ta	20 sec						OEM
21	Modulazione - Tempo azione derivativa Tn	180sec/ °C						OEM
22	Modulazione - Tempo di marcia	12 sec						HF
23	Modulazione - Tempo avviamento	200 sec						HF
24	Modulazione - Potenza di avviamento	0.7						HF
25	Blocco temperatura esterna	OFF						OEM
26	Sovratemperatura al carico base	0 K						OEM
27	Limite minima temperatura circuiti riscaldamento	38/ 65/ 5°C						HF
28	Differenziale limite minima temperatura circuiti di riscaldamento	2 K						OEM
29	Trasferimento imperativo calore dal generatore	OFF						HF
30	Limite massima temperatura OEM	110 °C						OEM
31	Regolazione al carico minimo	OFF						OEM
34	Limitazione potenza in riscaldamento	100 %						HF
35	Limitazione potenza in produzione ACS	100 %						HF
36	Blocco TE II° stadio bruiciatore	OFF						HF
37	Contaore di esercizio	1						HF
38	Attivazione ACS regolatore (AC)	ON						HF
39	Servizio di emergenza per generatore (p.e a 70-8)	70 °C						HF
RESET ST-1	Reset contatore avviamenti bruciatore e ore di servizio l° stadio							OEM
RESET ST-2	Reset contatore avviamenti bruciatore e ore di servizio II° stadio							OEM

TEMP. RITORNO

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Limite minima temperaura ritorno / Valore consegna ritorno	38 °C						HF
2	Differenza di spegnimento	2 K						HF
3	Post-funzionamento pompe	1 Min						HF

SIST. SOLARE

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Differenza ON pann. solare/accumulo	10 K						HF
2	Differenza OFF pann. solare/accumulo	5 K						HF
3	Tempo minimo funzionamento SOP	3 Min						HF
4	Massima temperatura pannello solare	100 °C						HF
5	Limite massima temperatura accumulo solare (KSPF)	65 °C						HF
6	Modo esercizio sitema solare	2						HF
7	Blocco temporizzato del generatore di calore (solo per parametro 06=1,3,4)	0,5 h						HF
8	Commutazione parallelo precedenza solare	10 K						HF
9	Bilancio termico sistema solare	OFF						HF
SOLAR RESET	Reset bilancio termico							HF
11	Portata	0,0 I/ Min 0,0 I/ IMP						HF
12	Densità fluido pannelli solari	1,05 kg/ l						HF
13	Calore specifico medio del fluido pannelli solari	3,6 KJ/ kgK						HF
14	Temperatura finale di spegnimento	120 °C						HF
15	Ciclo di prova commutazione carica pannelli solari	10 min						HF
16	Temperatura di commutazione (SLVF)	60 °C						HF

COMB. SOLIDI

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Temperatura minima	60 °C						HF
2	Temperatura massima	95 °C						HF
3	Differenziale ON	10 K						HF
4	Differenziale OFF	5 K						HF
5	Tempo di blocco temporaneo generatore	15						HF

ACCUMULATORE

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Temperatura minima	5/ 20 °C						HF
2	Temperatura massima	95 °C						HF
3	Sovratemperatura generatore	8/ 10 K						HF
4	Differenziale	2/ 5 K						HF
5	Trasferimento forzato del calore	OFF						HF
6	Funzione prelievo - Differenziale ON	10 K						HF
7	Funzione prelievo - Differenziale OFF	5 K						HF
8	Protezione messa a regime	ON						HF
9	Protezione contro la scarica del calore	ON						HF
10	Modo esercizio accumulo di energia	3/ 2						HF
11	Post-funzionamento pompe	3 Min						HF
12	Valore di consegna temp. di spegnimento	70 °C						HF
13	Temp. attivazione funzione trasferimento forzato GEN	60 °C						HF

MANDA. DIR. (solo se VE1=SVLF)

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	Liv.
1	PI-Fattore di amplificazione, componente P Xp	0 %/ K		HF
2	PI-Tempo di rilevamento Ta	20 sec		HF
3	PI-Tempo azione derivativa Tn	600 sec/ °C		HF

CASCATA

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	Liv.
1	Differenziale	3 K		OEM
2	Ritardo avviamento	20		OEM
3	Ritardo spegnimento	5		OEM
4	Potenza commutazione a stadio successivo	65		OEM
5	Inversione sequenza caldaie	OFF		OEM
6	Stadio pilota	1		BE
7	Stadio di punta (cascata)	OFF		OEM
8	Commutazione gruppi	OFF		OEM
9	Addizione rapida ACS	OFF		OEM
10	Sovratemperatura carico di punta	10 K		OEM

BUS DATI

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Indirizzo Bus apparecchio centrale	10						HF
2	Diritti Bus RS Circuito diretto	1						HF
3	Diritti Bus RS Circuito miscelato 1	1						HF
4	Diritti Bus RS Circuito miscelato 2	1						HF

DIFETT. FUNZ. 1

Par.	Denominazione	10	20	30	40	50	Liv.
1	Segnalazione guasto 1						OEM
2	Segnalazione guasto 2						OEM
3	Segnalazione guasto 3						OEM
4	Segnalazione guasto 4						OEM
5 20	Segnalazione guasto 5 - 20						OEM
21	Riarmo segnalazioni di guasto						OEM

DIFETT. FUNZ. 2 (attivabile solo da GEN 5)

Par.	Denominazione	10	20	30	40	50	Liv.
1	Segnalazione guasto 1						OEM
2	Segnalazione guasto 2						OEM
3	Segnalazione guasto 3						OEM
4	Segnalazione guasto 4						OEM
5 20	Segnalazione guasto 5 - 20						OEM
21	Riarmo segnalazioni di guasto						OEM

PANORAMICA SEGNALAZIONI GUASTI TopTronic®T

Stato	Denom.	Tipo guasto	Codice	Osservazioni
Sistema	Sonda esterna	Interruzione	10-0	
Sistema	Sonda esterna	Corto circuito	10-1	
Sistema	Sonda caldaia	Interruzione	11-0	
Sistema	Sonda caldaia	Corto circuito	11-1	
Sistema	Sonda di mandata 1	Interruzione	12-0	MCI1=OFF, YK1=senza corrente
Sistema	Sonda di mandata 1	Corto circuito	12-1	MCI1=OFF, YK1=senza corrente
Sistema	Sonda bollitore	Interruzione	13-0	
Sistema	Sonda bollitore	Corto circuito	13-1	
Sistema	VE 2	Interruzione	14-0	
Sistema	VE 2	Corto circuito	14-1	
Sistema	VE 2	Segnalazione guasto	14-7	
Sistema	VE 3	Interruzione	15-0	
Sistema	VE 3	Corto circuito	15-1	
Sistema	VE 3	Segnalazione guasto	15-7	
Sistema	VE 1	Interruzione	16-0	
Sistema	VE 1	Corto circuito	16-1	
Sistema	VE 1	Segnalazione guasto	16-7	
Sistema	Sonda bollitore solare	Interruzione (KSPF)	17-0	
Sistema	Sonda bollitore solare	Corto circuito (KSPF)	17-1	
Sistema	Sonda di mandata 2	Interruzione	18-0	MCI2=OFF, YK2=senza corrente
Sistema	Sonda di mandata 2	Corto circuito	18-1	MCI2=OFF, YK2=senza corrente
Sistema	Sonda collettore	Interruzione (KVLF)	19-0	
Sistema	Sonda collettore	Corto circuito (KVLF)	19-1	
Sistema	Sensore ambiente (RS)	Interruzione	20-0	
Sistema	Sensore ambiente (RS)	Corto circuito	20-1	
Sistema	Bruciatore 1	Nessuno spegnimento (1 Min.)	30-2	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 1	Nessun avviamento (10 Min.)	30-3	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 2	Nessuno spegnimento (1 Min.)	31-2	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Bruciatore 2	Nessun avviamento (10 Min.)	31-3	Con par. segnalazione guasto logico disinseribile
Sistema	Temperatura fumi	Superamento	33-5	
Sistema	Temperatura fumi	Intervento STB	33-8	
Logico	Temperatura caldaia	Non raggiunta (90 Min.)	50-4	
Logico	Temperatura accumulo	Non raggiunta (4 ore)	51-4	
Logico	Temperatura di mandata CM 1	Non raggiunta (1 ora)	52-4	
Logico	Temperatura di mandata CM 2	Non raggiunta (1 ora)	53-4	
Logico	Temperatura ambiente CD	Non raggiunta (3 ore)	54-4	
Logico	Temperatura ambiente CM 1	Non raggiunta (3 ore)	55-4	
Logico	Temperatura ambiente CM 2	Non raggiunta (3 ore)	56-4	

PANORAMICA SEGNALAZIONI GUASTI TopTronic®T

Stato	Denom.	Tipo guasto	Codice	Osservazioni
Sistema	Indirizzo	Collisione indirizzo	70-0	
Sistema	Attività	Nessun segnale T2B	70-1	
Sistema	Attività	Nessun segnale FA	70-6	
Sistema	Attività	Manca regolatore con indirizzo 10	70-8	
Sistema	Attività	Errore bus dati	70-9	Nessun regolatore Hoval
Sistema	Sensore di ritorno WP	Ritorno temp. min. Superata	85-4	
Sistema	Sensore di ritorno WP	Ritorno temp. max. Superata	85-5	
Sistema	QF	Sorgenti di calore temp. min. Superata	86-4	
Sistema	QF	Sorgenti di calore temp. max. superata (nel funzionamento a freddo)	86-5	
Sistema	QF	Errore sensore sorgente di calore		Messaggio standard «VE-x»
Sistema	WPS	Ingresso variabile anomalia WP	87-7	
Sistema	Conta impulsi	Nessun impulso (5 Min.)	90-0	
Sistema	Blocco	Segnalazione	W:XX	Segnalazione dall'app. controllo fiamma
Sistema	Blocco	Blocco senza riarmo	E:XX	Errore dell'app. controllo fiamma
Sistema	Guasto	Blocco con riarmo	B:XX	Errore dell'app. controllo fiamma

OFFSET-SONDE

Par.	Denominazione	Fabbrica	10	20	30	40	50	Liv.
1	Calibrazione sonda esterna	0						OEM
RS-T	Calibrazioen sonda ambiente (impostabile solo da RS-T)	0						HF
2	Calibrazione sonda generatore	0						OEM
3	Calibrazione sonda accumulo	0						OEM
4	Calibrazione sonda di mandata 1	0						OEM
5	Calibrazione sonda di mandata 2	0						OEM
6	Calibrazione sonda pannelli solari	0						OEM
7	Calibrazione sonda accumulo solare	0						OEM
8	8 Calibrazione ingresso variabile 1	0						OEM
9	8 Calibrazione ingresso variabile 2	0						OEM
10	8 Calibrazione ingresso variabile 3	0						OEM

DICHIARAZIONE

L'utente (proprietario) dell'impianto con la presente conferma, che egli

- è stato compiutamente informato ed istruito in relazione all'uso e manutenzione dell'impianto,
- che ha ricevuto e preso conoscenza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione, e dell'eventuale documentazione supplementare sul generatore di calore e sugli eventuali altri componenti,
- a relazione a quanto sopra, dichiara di avere sufficiente dimestichezza con le apparecchiature.

Luogo, Data:	Indirizzo impianto:						
	-	Tipo:					
		No.matr.:					
		Anno constr.:					
L'installatore:		L'utente impianto:					
3 -							
Modulo per l'installatore							
DICHIARAZIONE							
L'utente (proprietario) dell'impianto co	n la presente confer	ma, che egli					
- è stato compiutamente informato ed	istruito in relazione	all'uso e manutenzione dell'impianto,					
 che ha ricevuto e preso conoscenza documentazione supplementare sul 		l'uso e la manutenzione, e dell'eventuale e e sugli eventuali altri componenti,					
- a relazione a quanto sopra, dichiara	di avere sufficiente	dimestichezza con le apparecchiature.					
Luogo, Data:	Indirizzo impianto:						
		Tipo:					
		No.matr.:					
		Anno constr:					
L'installatora							
L'installatore:		L'utente impianto:					